



使用上のご注意

VOSSSEN 純正ホイールナット (ロックナット)

VOSSSEN純正ホイールナット(ロックナット)は冷間鍛造 A7075超々ジュラルミン製です。スチール製に比べ**ベデリケートな製品**ですので、以下の**注意事項を守って正しくご使用下さい**。

ナットを装着する前にホイールを外すなどしてハブボルトの**ネジ山に異常がないか確認**の上、サビ・汚れなどの付着物がある場合は綺麗に除去して下さい。

まずナットを**止るところまで軽く締め**、5本のナットに均等に力がかかるように**対角線順に締め込んで**行って下さい。

最後に**トルクレンチで適正トルクまで対角線順に正しく締め込んで**下さい。

初めからからホイールレンチやインパクトレンチできつく締めこむと破損の原因となります場合があります。ロックナット等1ヶ所だけの交換の場合も上記の方法で作業して下さい。

掛かり代の推奨値は19mm以上ですが、最低限ボルトの直径と同じ長さ分以上はネジが掛かるようにして下さい。

VOSSSENホイールの場合にはナット座面から取り付け面まで9mm厚ですので、M12の場合は最低限21mmハブボルトが出ている必要があります。掛かり代が足りない場合はロングボルトに変更が必要になる場合があります。

ネジ部にスレッドコンパウンド・グリス、オイルなどの油脂類の塗布はお避け下さい。(過剰なトルクがかかる場合があります)

